

E-KNEE BRACE


Mission Air®

PL
ENG
CZ
UA
RO
HU
SK
DE



ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH



missionair

KONFIGURACJA

1. Podłącz opaskę do odpowiedniego zasilania (power bank / 5V2A).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dioda powinna się zaświecić.
3. Opaska rozpoczyna grzanie w wysokim trybie i po osiągnięciu maksymalnej temperatury po ok 5 minutach, przechodzi do średniego trybu ogrzewania.
4. Ogrzewanie posiada 3 stopnie intensywności. Pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę aktualnego trybu:
 - czerwona dioda - wysoka temperatura (ok 42-45°C)
 - biała dioda - średnia temperatura (ok 39-42°C)
 - niebieska dioda - niska temperatura (ok 36-39°C)
5. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby wyłączyć funkcję ogrzewania. Dioda powinna zgasnąć.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I DODATKOWE INFORMACJE

1. Odłącz i wyjmij zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia opaski.
2. Używaj delikatnych detergentów. Zalecane jest delikatne pranie ręczne. Pranie maszynowe jest dozwolone jedynie w niskiej temperaturze, w woreczku ochronnym i na niskich obrotach.
3. Zaleca się naturalne suszenie na powietrzu.
4. Zawsze upewnij się, że opaska jest całkowicie sucha przed jej ponownym użyciem. Nigdy nie podłączaj do zasilania mokrej opaski.
5. Jeżeli dojdzie do zamoczenia opaski, niezwłocznie wyłącz funkcję grzania i odłącz zasilanie.
6. Czas ogrzewania zależy od pojemności powerbanku oraz od ustawionego programu pracy. Przykładowo dla akumulatora 5000mAh czas pracy wyniesie ok 4h dla wysokiego, ok 5h dla średniego i ok 8h dla niskiego trybu grzania.
7. Trzymaj z dala od dzieci.
8. Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia.



missionair

CONFIGURATION

1. Connect the wristband to a suitable power supply (power bank / 5V2A).
2. Press and hold the temperature control switch for about 2-3 seconds to activate the heating function. The LED should light up.
3. The band starts heating in high mode and after reaching the maximum temperature after about 5 minutes, it switches to medium heating mode.
4. The heating has 3 intensity levels. A single press of the button will change the current mode:
 - red diode - high temperature (approx. 42-45°C)
 - white diode - medium temperature (approx. 39-42°C)
 - blue diode - low temperature (approx. 36-39°C)
5. Press and hold the temperature control switch for about 2-3 seconds to turn off the heating function. The LED should go out.

CLEANING, MAINTENANCE AND ADDITIONAL INFORMATION

1. Disconnect and remove power before cleaning your wristband.
2. Use gentle detergents. Gentle hand washing is recommended. Machine washing is only permitted at low temperature, in a protective bag and at low speed.
3. Natural air drying is recommended.
4. Always make sure the wristband is completely dry before using it again. Never plug in a wet wristband.
5. If the wristband gets wet, immediately turn off the heating function and disconnect the power supply.
6. The heating time depends on the power bank capacity and the set work program. For example, for a 5000mAh battery, the working time will be about 4 hours for high, about 5 hours for medium and about 8 hours for low heating mode.
7. Keep away from children.
8. Do not interfere with the construction of the device.



missionair

KONFIGURACE

1. Připojte náramek k vhodnému zdroji napájení (powerbanka / 5V2A).
2. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty po dobu 2-3 sekund aktivujete funkci ohřevu. Dioda by se měla rozsvítit.
3. Pásmo začne žhavit ve vysokém režimu a po dosažení maximální teploty po cca 5 minutách přejde do režimu středního ohřevu.
4. Topení má 3 stupně intenzity. Jediným stisknutím tlačítka změníte aktuální režim:
 - červená dioda - vysoká teplota (cca 42-45°C)
 - bílá dioda - střední teplota (cca 39-42°C)
 - modrá dioda - nízká teplota (cca 36-39°C)
5. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty po dobu 2-3 sekund vypnete funkci ohřevu. Dioda by měla zhasnout.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Před čištěním náramku odpojte a odpojte napájení.
2. Používejte jemné čisticí prostředky. Doporučuje se jemné ruční mytí. Praní v pračce je povoleno pouze při nízké teplotě, v ochranném sáčku a při nízkých otáčkách.
3. Doporučuje se přirozené sušení vzduchem.
4. Před dalším použitím se vždy ujistěte, že je pásek zcela suchý. Nikdy nepřipojujte mokrý náramek ke zdroji napájení.
5. Pokud se náramek namočí, okamžitě vypněte funkci vyhřívání a odpojte napájení.
6. Doba ohřevu závisí na kapacitě powerbanky a nastaveném provozním programu. Například pro 5000mAh baterii bude provozní doba asi 4 hodiny pro vysoký, asi 5 hodin pro střední a asi 8 hodin pro režim nízkého ohřevu.
7. Uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Nezasahujte do konstrukce zařízení.



missionair

КОНФІГУРАЦІЯ

1. Підключіть браслет до відповідного джерела живлення (банк живлення / 5V2A).
2. Натисніть і утримуйте перемикач температури протягом 2-3 секунд, щоб активувати функцію нагріву. Діод повинен загорітися.
3. Стрічка починає нагріватися в сильному режимі і після досягнення максимальної температури приблизно через 5 хвилин перемикається в режим середнього нагріву.
4. Нагрів має 3 ступені інтенсивності. Одноразове натискання кнопки змінює поточний режим:
 - червоний діод - висока температура (прибл. 42-45 °C)
 - білий діод - середня температура (прибл. 39-42 °C)
 - синій діод - низька температура (прибл. 36-39 °C)
5. Натисніть і утримуйте перемикач температури протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути функцію нагріву. Діод повинен згаснути.

ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед чищенням браслета від'єднайте та вимкніть живлення.
2. Використовуйте щадні миючі засоби. Рекомендується обережне ручне прання. Машинне прання допускається тільки при низькій температурі, в захисному пакеті і на низькій швидкості.
3. Рекомендується природна сушка на повітрі.
4. Завжди переконайтеся, що ремінець повністю висох, перш ніж використовувати його знову. Ніколи не підключайте мокрий браслет до джерела живлення.
5. Якщо браслет намок, негайно вимкніть функцію нагріву та від'єднайте живлення.
6. Час нагріву залежить від потужності павербанка і встановленої програми роботи. Наприклад, для батареї на 5000mAh час роботи складе близько 4 годин на сильному режимі, близько 5 годин на середньому і близько 8 годин на слабкому режимі нагріву.
7. Беріть від дітей.
8. Не втручайтеся в конструкцію пристрою.



missionair

CONFIGURARE

1. Conectați brățara la o sursă de alimentare adecvată (bancă de alimentare / 5V2A).
2. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii timp de 2-3 secunde pentru a activa funcția de încălzire. Dioda ar trebui să se aprindă.
3. Banda începe să se încălzească în modul ridicat și după ce atinge temperatura maximă după aproximativ 5 minute, trece în modul de încălzire medie.
4. Incalzirea are 3 trepte de intensitate. O singură apăsare a butonului va schimba modul curent:
 - diodă roșie - temperatură ridicată (aprox. 42-45°C)
 - diodă albă - temperatură medie (aprox. 39-42°C)
 - diodă albastră - temperatură scăzută (aprox. 36-39°C)
5. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii timp de 2-3 secunde pentru a opri funcția de încălzire. Dioda ar trebui să se stingă.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Deconectați și opriți alimentarea înainte de a vă curăța brățara.
2. Folosiți detergenți blânzi. Se recomandă spălarea delicată a mâinilor. Spălarea la mașină este permisă numai la temperatură scăzută, într-o pungă de protecție și la viteză mică.
3. Se recomandă uscarea naturală cu aer.
4. Asigurați-vă întotdeauna că banda este complet uscată înainte de a o folosi din nou. Nu conectați niciodată o brățară udă la o sursă de alimentare.
5. Dacă brățara se udă, opriți imediat funcția de încălzire și deconectați sursa de alimentare.
6. Timpul de încălzire depinde de capacitatea bancului de alimentare și de programul de funcționare setat. De exemplu, pentru o baterie de 5000 mAh, timpul de funcționare va fi de aproximativ 4 ore pentru modul mare, aproximativ 5 ore pentru modul mediu și aproximativ 8 ore pentru modul de încălzire scăzută.
7. A se păstra departe de copii.
8. Nu interfațați cu construcția dispozitivului.



missionair

KONFIGURÁCIÓ

1. Csatlakoztassa a csuklópántot egy megfelelő tápegységhez (power bank / 5V2A).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-szabályozó kapcsolót 2-3 másodpercig a fűtési funkció aktiválásához. A diódának világitania kell.
3. A szalag magas üzemmódban melegíteni kezd, majd a maximális hőmérséklet elérése után kb. 5 perc után átvált közepes fűtési üzemmódba.
4. A fűtés 3 intenzitási fokozattal rendelkezik. A gomb egyetlen megnyomása megváltoztatja az aktuális üzemmódot:
 - piros dióda - magas hőmérséklet (kb. 42-45 °C)
 - fehér dióda - közepes hőmérséklet (kb. 39-42 °C)
 - kék dióda - alacsony hőmérséklet (kb. 36-39 °C)
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-szabályozó kapcsolót 2-3 másodpercig a fűtési funkció kikapcsolásához. A diódának ki kell aludnia.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. Húzza ki és húzza ki a tápfeszültséget, mielőtt megtisztítaná a csuklópántot.
2. Használjon kímélő mosószereket. Gyengéd kézmosás javasolt. A gépi mosás csak alacsony hőmérsékleten, védőzsákban és alacsony sebességgel megengedett.
3. Természetes levegős szárítás javasolt.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a szalag teljesen megszáradt, mielőtt újra használná. Soha ne csatlakoztasson nedves karszalagot áramforráshoz.
5. Ha a csuklópánt nedves lesz, azonnal kapcsolja ki a fűtési funkciót, és húzza ki a tápfeszültséget.
6. A fűtési idő a powerbank kapacitásától és a beállított működési programtól függ. Például egy 5000 mAh-s akkumulátor esetén a működési idő körülbelül 4 óra magas, körülbelül 5 óra közepes és körülbelül 8 óra alacsony fűtési üzemmódban.
7. Gyermekek elől elzárva tartandó.
8. Ne zavarja a készülék felépítését.



missionair

KONFIGURÁCIA

1. Pripojte náramok k vhodnému zdroju napájania (powerbanka / 5V2A).
2. Stlačte a podržte spínač ovládania teploty na 2-3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu ohrevu. Dióda by sa mala rozsvietiť.
3. Pásmo začne zahrievať vo vysokom režime a po dosiahnutí maximálnej teploty po cca 5 minútach prejde do režimu stredného ohrevu.
4. Kúrenie má 3 stupne intenzity. Jediným stlačením tlačidla zmeníte aktuálny režim:
 - červená dióda - vysoká teplota (cca 42-45°C)
 - biela dióda - stredná teplota (cca 39-42°C)
 - modrá dióda - nízka teplota (cca 36-39°C)
5. Stlačením a podržaním spínača ovládania teploty na 2-3 sekundy vypnete funkciu ohrevu. Dióda by mala zhasnúť.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Pred čistením náramku odpojte a odpojte napájanie.
2. Používajte jemné čistiace prostriedky. Odporúča sa jemné ručné umývanie. Pranie v práčke je povolené len pri nízkej teplote, v ochrannom vrecku a pri nízkych otáčkach.
3. Odporúča sa prirodzené sušenie na vzduchu.
4. Pred ďalším použitím sa vždy uistite, že je pás úplne suchý. Nikdy nepripájajte mokrý náramok k zdroju napájania.
5. Ak sa náramok namočí, okamžite vypnite funkciu vyhrievania a odpojte napájanie.
6. Doba ohrevu závisí od kapacity power banky a nastaveného prevádzkového programu. Napríklad pri 5000mAh batérii bude prevádzková doba približne 4 hodiny pri vysokom režime, približne 5 hodín pri strednom ohreve a približne 8 hodín pri nízkom režime ohrevu.
7. Uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Nezasahujte do konštrukcie zariadenia.



missionair

KONFIGURATION

1. Schließen Sie das Armband an eine geeignete Stromversorgung (Powerbank / 5V2A) an.
2. Halten Sie den Temperaturreglerschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Diode sollte leuchten.
3. Das Band beginnt mit dem Heizen im Hochmodus und wechselt nach Erreichen der Maximaltemperatur nach etwa 5 Minuten in den mittleren Heizmodus.
4. Die Heizung verfügt über 3 Intensitätsstufen. Durch einmaliges Drücken der Taste wird der aktuelle Modus geändert:
 - rote Diode – hohe Temperatur (ca. 42–45 °C)
 - weiße Diode – mittlere Temperatur (ca. 39–42 °C)
 - blaue Diode – niedrige Temperatur (ca. 36–39 °C)
5. Halten Sie den Temperaturreglerschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten. Die Diode sollte erlöschen.

REINIGUNG, WARTUNG UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Trennen Sie das Armband vom Stromnetz und entfernen Sie es, bevor Sie es reinigen.
2. Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel. Es wird eine schonende Handwäsche empfohlen. Maschinenwäsche ist nur bei niedriger Temperatur, in einem Schutzbeutel und bei niedriger Geschwindigkeit zulässig.
3. Es wird eine natürliche Lufttrocknung empfohlen.
4. Stellen Sie immer sicher, dass das Band vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden. Schließen Sie ein nasses Armband niemals an eine Stromquelle an.
5. Sollte das Armband nass werden, schalten Sie sofort die Heizfunktion aus und trennen Sie die Stromzufuhr.
6. Die Aufheizzeit ist abhängig von der Kapazität der Powerbank und dem eingestellten Betriebsprogramm. Beispielsweise beträgt die Betriebszeit bei einem 5000mAh Akku im Heizmodus „Hoch“ ca. 4 Stunden, im Heizmodus „Mittel“ ca. 5 Stunden und im Heizmodus „Niedrig“ ca. 8 Stunden.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Nehmen Sie keine Eingriffe in die Konstruktion des Gerätes vor.



missionair