

E-VEST



Mission Air®

PL
ENG
CZ
UA
RO
HU
SK
DE



ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH



missionair

KONFIGURACJA

1. Podłącz bezprzewodnik do odpowiedniego zasilania (power bank / 5V2A).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury znajdujący się na klatce piersiowej, aby aktywować funkcję ogrzewania. Dioda powinna się zaświecić.
3. Ogrzewanie posiada 3 stopnie intensywności. Pojedyncze naciśnięcie przełącznika pozwala na zmianę trybu:
 - czerwona dioda - wysoka temperatura (ok 65°C)
 - biała dioda - średnia temperatura (ok 55°C)
 - niebieska dioda - niska temperatura (ok 45°C)
4. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 2-3s przełącznik kontroli temperatury, aby wyłączyć funkcję ogrzewania. Dioda powinna zgasnąć.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I DODATKOWE INFORMACJE

1. Odłącz i wyjmij zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia ubrania.
2. Używaj delikatnych detergentów. Zalecane jest delikatne pranie ręczne. Pranie maszynowe jest dozwolone jedynie w niskiej temperaturze, w woreczku ochronnym i na niskich obrotach.
3. Zaleca się naturalne suszenie na powietrzu.
4. Zawsze upewnij się, że ubranie jest całkowicie suche przed jego ponownym użyciem. Nigdy nie podłączaj do zasilania mokrego ubrania.
5. Jeżeli dojdzie do zamoczenia ubrania, niezwłocznie wyłącz funkcję grzania i odłącz zasilanie.
6. Czas ogrzewania zależy od pojemności powerbanku oraz od ustawionego programu pracy. Przykładowo przy pojemności akumulatora 10000mAh czas pracy wynosi ok 3,5h dla wysokiego, ok 4,5h dla średniego oraz ok 7h dla niskiego trybu grzania.



missionair

CONFIGURATION

1. Connect the hat to the appropriate power supply (power bank / 3,7V).
2. It works for about 2-3s to control the temperature control on the front of the hat to activate the heating function. The diode may light up.
3. The heating has 3 local levels. Single press the button to turn off the current mode:
 - red diode - high temperature (approx. 65°C)
 - white diode - medium temperature (approx. 55°C)
 - blue diode - low temperature (approx. 45°C)
4. Press for about 2-3s to control the temperature to turn on the heating function. The diode should turn off.
5. The product has two heating zones.

CLEANING, MAINTENANCE AND ADDITIONAL INFORMATION

1. Disconnect and unplug the power before cleaning.
2. Use mild detergents. Gentle hand washing is recommended. Machine washing is only allowed at low temperature, in a protective bag and at low speed.
3. Natural air drying is recommended.
4. Always make sure that the garment is completely dry before reusing it. Never plug in wet clothing.
5. If the garment gets wet, immediately turn off the heating function and unplug the power.
6. The heating time depends on the capacity of the power bank and the set work program. For example, with a battery capacity of 10000mAh, the working time is about 3,5 hours for high, about 4,5 hours for medium and about 7 hours for low heating mode.



missionair

KONFIGURACE

1. Připojte bezobíjímku k vhodnému zdroji napájení (powerbanka / 5V2A).
2. Stiskněte a podržte spínač ovládání teploty na hrudi po dobu asi 2-3 sekund, abyste aktivovali funkci ohřevu. Dioda by se měla rozsvítit.
3. Topení má 3 stupně intenzity. Jediným stisknutím spínače můžete měnit režimy:
 - červená dioda - vysoká teplota (cca 65°C)
 - bílá dioda - střední teplota (cca 55°C)
 - modrá dioda - nízká teplota (cca 45°C)
4. Stisknutím a podržením spínače regulace teploty po dobu 2-3 sekund vypnete funkci ohřevu.
5. Dioda by měla zhasnout.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Před čištěním oblečení odpojte a odpojte napájecí kabel.
2. Používejte jemné čisticí prostředky. Doporučuje se jemné ruční mytí. Praní v pračce je povoleno pouze při nízké teplotě, v ochranném sáčku a při nízkých otáčkách.
3. Doporučuje se přirozené sušení vzduchem.
4. Před opětovným použitím se vždy ujistěte, že je oděv zcela suchý. Nikdy nezapojujte mokré oblečení do napájecího zdroje.
5. Pokud se oblečení namočí, okamžitě vypněte funkci ohřevu a odpojte napájení.
6. Doba ohřevu závisí na kapacitě powerbanky a nastaveném provozním programu. Například s kapacitou baterie 10000mAh je doba provozu asi 3,5 hodiny pro vysoký režim, asi 4,5 hodiny pro střední a asi 7 hodin pro režim nízkého ohřevu.



missionair

КОНФІГУРАЦІЯ

1. Підключіть безрукавку до відповідного джерела живлення (банк живлення / 5V2A).
2. Натисніть і утримуйте перемикач температури на грудях приблизно 2-3 секунди, щоб активувати функцію обігріву. Діод повинен загорітися.
3. Нагрів має 3 ступені інтенсивності. Одне натискання перемикача дозволяє змінювати режими:
 - червоний діод - висока температура (прибл. 65 °C)
 - білий діод - середня температура (прибл. 55 °C)
 - синій діод - низька температура (прибл. 45 °C)
4. Натисніть і утримуйте перемикач температури протягом 2-3 секунд, щоб вимкнути функцію нагріву. Діод повинен згаснути.

ЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед чищенням одягу від'єднайте та вийміть шнур живлення.
2. Використовуйте щадні миючі засоби. Рекомендується ніжне ручне прання. Машинне прання допускається тільки при низькій температурі, в захисному пакеті і на низькій швидкості.
3. Рекомендується природна сушка на повітрі.
4. Перед повторним використанням завжди переконайтеся, що одяг повністю висох. Ніколи не підключайте мокрий одяг до джерела живлення.
5. Якщо одяг намок, негайно вимкніть функцію нагрівання та від'єднайте живлення.
6. Час нагріву залежить від потужності павербанка і встановленої програми роботи. Наприклад, при ємності акумулятора 10000mAh час роботи становить близько 3,5 годин на сильному, близько 4,5 годин на середньому і близько 7 годин на слабкому нагріванні.



missionair

CONFIGURARE

1. Conectați dispozitivul fără mâneci la o sursă de alimentare adecvată (bancă de alimentare / 5V2A).
2. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii de pe piept timp de aproximativ 2-3 secunde pentru a activa funcția de încălzire. Dioda ar trebui să se aprindă.
3. Încălzirea are 3 trepte de intensitate. O singură apăsare a comutatorului vă permite să schimbați modulele:
 - diodă roșie - temperatură ridicată (aprox. 65°C)
 - diodă albă - temperatură medie (aproximativ 55°C)
 - diodă albastră - temperatură scăzută (aprox. 45°C)
4. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de control al temperaturii timp de 2-3 secunde pentru a opri funcția de încălzire. Dioda ar trebui să se stingă.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Deconectați și deconectați cablul de alimentare înainte de a vă curăța hainele.
2. Folosiți detergenți blânzi. Se recomandă spălarea delicată a mâinilor. Spălarea la mașină este permisă numai la temperatură scăzută, într-o pungă de protecție și la viteză mică.
3. Se recomandă uscarea naturală cu aer.
4. Asigurați-vă întotdeauna că îmbrăcămintea este complet uscată înainte de a o reutiliza. Nu conectați niciodată hainele ude la sursa de alimentare.
5. Dacă hainele se udă, opriți imediat funcția de încălzire și deconectați sursa de alimentare.
6. Timpul de încălzire depinde de capacitatea bancului de alimentare și de programul de funcționare setat. De exemplu, cu o capacitate a bateriei de 10000mAh, timpul de funcționare este de aproximativ 3,5 ore pentru modul mare, aproximativ 4,5 ore pentru modul mediu și aproximativ 7 ore pentru modul de încălzire scăzută.



missionair

KONFIGURÁCIÓ

1. Csatlakoztassa a hüvely nélkülit egy megfelelő tápegységhez (tápegység / 5V2A).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mellkason lévő hőmérséklet-szabályozó kapcsolót körülbelül 2-3 másodpercig a fűtési funkció aktiválásához. A diódának világítania kell.
3. A fűtés 3 intenzitási fokozattal rendelkezik. A kapcsoló egyetlen megnyomásával módot válthat:
 - piros dióda - magas hőmérséklet (kb. 65 °C)
 - fehér dióda - közepes hőmérséklet (kb. 55 °C)
 - kék dióda - alacsony hőmérséklet (kb. 45 °C)
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-szabályozó kapcsolót 2-3 másodpercig a fűtési funkció kikapcsolásához. A diódának ki kell aludnia.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. A ruhák tisztítása előtt húzza ki és húzza ki a tápkábelt.
2. Használjon kímélő mosószereket. Gyengéd kézmosás javasolt. A gépi mosás csak alacsony hőmérsékleten, védőzsákban és alacsony sebességgel megengedett.
3. Természetes levegős szárítás javasolt.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a ruha teljesen megszáradt, mielőtt újra használná. Soha ne csatlakoztasson nedves ruhát az áramforráshoz.
5. Ha a ruha nedves lesz, azonnal kapcsolja ki a fűtési funkciót, és húzza ki a tápfeszültséget.
6. A fűtési idő a powerbank kapacitásától és a beállított működési programtól függ. Például 10 000 mAh akkumulátorkapacitás esetén az üzemidő körülbelül 3,5 óra magas, körülbelül 4,5 óra közepes és körülbelül 7 óra alacsony fűtési módban.



missionair

KONFIGURÁCIA

1. Pripojte bez rúkavov k vhodnému zdroju napájania (powerbanka / 5V2A).
2. Stlačte a podržte spínač ovládania teploty na hrudi asi 2-3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu ohrevu. Dióda by sa mala rozsvietiť.
3. Kúrenie má 3 stupne intenzity. Jediným stlačením spínača môžete meniť režimy:
 - červená dióda - vysoká teplota (cca 65°C)
 - biela dióda - stredná teplota (cca 55°C)
 - modrá dióda - nízka teplota (cca 45°C)
4. Stlačením a podržaním spínača ovládania teploty na 2-3 sekundy vypnete funkciu ohrevu. Dióda by mala zhasnúť.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Pred čistením oblečenia odpojte a odpojte napájací kábel.
2. Používajte jemné čistiace prostriedky. Odporúča sa jemné ručné umývanie. Pranie v práčke je povolené len pri nízkej teplote, v ochrannom vrecku a pri nízkych otáčkach.
3. Odporúča sa prirodzené sušenie na vzduchu.
4. Pred opätovným použitím sa vždy uistite, že je odev úplne suchý. Nikdy nezapájajte mokré oblečenie do napájacieho zdroja.
5. Ak sa oblečenie namočí, okamžite vypnite funkciu ohrevu a odpojte napájanie.
6. Doba ohrevu závisí od kapacity power banky a nastaveného prevádzkového programu. Napríklad pri kapacite batérie 10 000 mAh je doba prevádzky približne 3,5 hodiny pri vysokom režime, približne 4,5 hodiny pri strednom ohreve a približne 7 hodín pri nízkom režime ohrevu.



missionair

KONFIGURATION

1. Schließen Sie das Sleeveless an eine geeignete Stromversorgung (Powerbank / 5V2A) an.
2. Halten Sie den Temperaturreglerschalter auf der Brust etwa 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Diode sollte leuchten.
3. Die Heizung verfügt über 3 Intensitätsstufen. Durch einmaliges Drücken des Schalters können Sie den Modus ändern:
 - rote Diode - hohe Temperatur (ca. 65°C)
 - weiße Diode - mittlere Temperatur (ca. 55°C)
 - blaue Diode - niedrige Temperatur (ca. 45°C)
4. Halten Sie den Temperaturreglerschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten. Die Diode sollte erlöschen.

REINIGUNG, WARTUNG UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen Ihrer Kleidung den Netzstecker und ziehen Sie den Stecker heraus.
2. Verwenden Sie schonende Reinigungsmittel. Es wird eine schonende Handwäsche empfohlen. Maschinenwäsche ist nur bei niedriger Temperatur, in einem Schutzbeutel und bei niedriger Geschwindigkeit zulässig.
3. Es wird eine natürliche Lufttrocknung empfohlen.
4. Stellen Sie immer sicher, dass das Kleidungsstück vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden. Schließen Sie niemals nasse Kleidung an das Netzteil an.
5. Bei nasser Kleidung sofort die Heizfunktion ausschalten und die Stromzufuhr unterbrechen.
6. Die Aufheizzeit ist abhängig von der Kapazität der Powerbank und dem eingestellten Betriebsprogramm. Beispielsweise beträgt bei einer Akkukapazität von 10000mAh die Betriebsdauer bei hoher Heizstufe ca. 3,5 Stunden, bei mittlerer Heizstufe ca. 4,5 Stunden und bei niedriger Heizstufe ca. 7 Stunden.



missionair