


INTELIĞENTNE GNIAZDKO SMART PLUG

SMART PLUG | CHYTRÁ ZÁSTRČKA
РОЗУМНА ВИЛКА | PRIZA INTELIĞENTE
SMART SOCKET | SMART ZÁSUVKA
SMARTE STECKDOSE


Mission Air®

PL
ENG
CZ
UA
RO
HU
SK
DE



ŚLEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH



missionair

- Maksymalne obciążenie: 16A
- Tryb bezprzewodowy: Wi-Fi 2.4GHz
- Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11 b/g/n
- Bez monitorowania energii, standard UE,

POŁĄCZENIE

1. Pobierz i uruchom aplikację "TuyaSmart"
2. Zarejestruj się i zaloguj.
3. "Dodaj urządzenie", wybierz typ urządzenia jako "Inżynieria elektryczna", wybierz "Power strip". Potwierdź, że wskaźnik miga szybko.
4. Następnie wprowadź swoje hasło Wi-Fi. Poczekaj, aż okrąg osiągnie 100%. Gdy pojawi się komunikat "Urządzenie zostało dodane pomyślnie", możesz nadać nazwę swojemu alarmowi i sterować nim za pomocą aplikacji.

UWAGA!

Z racji ciągłego rozwoju i przeprowadzanych aktualizacji, niektóre polecenia w nowszych wersjach aplikacji, wygląd ekranu sterowania oraz działanie niektórych przycisków służących do obsługi termostatu mogą się nieznacznie różnić się, od tych podanych w niniejszej instrukcji.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Maximum load: 16A
- Wireless mode: Wi-Fi 2.4GHz
- Wireless Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- No energy monitoring, EU standard,

CONNECTION

1. Download and run the "TuyaSmart" application
2. Register and log in.
3. "Add Device", select device type as "Electrical Engineering", select "Power strip". Confirm the indicator flashes quickly.
4. Then enter your Wi-Fi password. Wait until the circle reaches 100%. When the message "Device added successfully" appears, you can name your alarm and control it via the app.

ATTENTION!

Due to continuous development and updates, some commands in newer versions of the application, the appearance of the control screen and the operation of some buttons used to operate the thermostat may differ slightly from those given in this manual.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Maximální zatížení: 16A
- Bezdrátový režim: Wi-Fi 2,4 GHz
- Bezdrátový standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Žádné monitorování spotřeby energie, norma EU,

SPOJENÍ

1. Stáhněte a spusťte aplikaci „TuyaSmart“
2. Zaregistrujte se a přihlaste se.
3. „Přidat zařízení“, vyberte typ zařízení jako „Elektrotechnika“ a vyberte „Prodlužovací kabel“. Ověřte, zda indikátor rychle bliká.
4. Poté zadejte heslo k Wi-Fi. Počkejte, dokud kruh nedosáhne 100 %. Jakmile se zobrazí zpráva „Zařízení bylo úspěšně přidáno“, můžete alarm pojmenovat a ovládat ho prostřednictvím aplikace.

POZOR!

Vzhledem k neustálému vývoji a aktualizacím se některé příkazy v novějších verzích aplikace, vzhled ovládací obrazovky a ovládání termostatu mohou mírně lišit od pokynů uvedených v této příručce.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Максимальне навантаження: 16А
- Бездротовий режим: Wi-Fi 2,4 ГГц
- Бездротовий стандарт: IEEE 802.11 b/g/n
- Без моніторингу енергії, стандарт ЄС,

З'ЄДНАННЯ

1. Завантажте та запустіть програму «TuyaSmart»
2. Зареєструйтесь та увійдіть.
3. «Додати пристрій», виберіть тип пристрою «Електротехніка», виберіть «Подовжувач». Переконайтеся, що індикатор швидко блимає.
4. Потім введіть пароль від Wi-Fi. Зачекайте, поки коло досягне 100%. Щойно ви побачите повідомлення «Пристрій успішно додано», ви зможете назвати свій будильник і керувати ним через застосунок.

УВАГА!

Через постійний розвиток та оновлення, деякі команди в новіших версіях програми, зовнішній вигляд екрана керування та робота деяких кнопок, що використовуються для керування термостатом, можуть дещо відрізнятись від тих, що наведені в цьому посібнику.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Sarcină maximă: 16A
- Mod wireless: Wi-Fi 2.4GHz
- Standard wireless: IEEE 802.11 b/g/n
- Fără monitorizare energetică, standard UE,

CONEXIUNE

1. Descărcați și rulați aplicația „TuyaSmart”
2. Înregistrează-te și autentifică-te.
3. „Adăugați dispozitiv”, selectați tipul dispozitivului ca „Inginerie electrică”, selectați „Prelungitor”. Confirmați că indicatorul clipește rapid.
4. Apoi introduceți parola Wi-Fi. Așteptați până când cercul ajunge la 100%. După ce vedeți mesajul „Dispozitiv adăugat cu succes”, puteți denumi alarma și o puteți controla prin intermediul aplicației.

ATENȚIE!

Datorită dezvoltării și actualizărilor continue, unele comenzi din versiunile mai noi ale aplicației, aspectul ecranului de control și funcționarea unor butoane utilizate pentru acționarea termostatului pot diferi ușor de cele prezentate în acest manual.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Maximális terhelés: 16A
- Vezeték nélküli mód: Wi-Fi 2.4GHz
- Vezeték nélküli szabvány: IEEE 802.11 b/g/n
- Nincs energiafogyasztás-figyelés, EU-s szabvány,

KAPCSOLAT

1. Töltsd le és futtasd a "TuyaSmart" alkalmazást
2. Regisztráld és jelentkezz be.
3. „Eszköz hozzáadása” menüpontban válassza az eszköz típusát „Villamosmérnöki” értékre, majd válassza az „Elosztó” lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény gyorsan villog.
4. Ezután adja meg a Wi-Fi jelszavát. Várjon, amíg a kör eléri a 100%-ot. Miután megjelent az „Eszköz sikeresen hozzáadva” üzenet, elnevezheti a riasztót, és vezérelheti az alkalmazáson keresztül.

FIGYELEM!

A folyamatok fejlesztés és frissítések miatt az alkalmazás újabb verzióiban található egyes parancsok, a vezérlőképernyő megjelenése és a termosztát működtetéséhez használt egyes gombok működése kissé eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Maximálne zaťaženie: 16A
- Bezdrôtový režim: Wi-Fi 2,4 GHz
- Bezdrôtový štandard: IEEE 802.11 b/g/n
- Žiadne monitorovanie energie, norma EÚ,

PRIPOJENIE

1. Stiahnite a spustíte aplikáciu „TuyaSmart“
2. Zaregistrujte sa a prihláste sa.
3. „Pridať zariadenie“, vyberte typ zariadenia ako „Elektrotechnika“ a vyberte „Predlžovací kábel“. Skontrolujte, či indikátor rýchlo bliká.
4. Potom zadajte heslo k Wi-Fi. Počkajte, kým kruh dosiahne 100 %. Keď sa zobrazí správa „Zariadenie bolo úspešne pridané“, môžete svoj alarm pomenovať a ovládať ho prostredníctvom aplikácie.

POZOR!

Z dôvodu neustáleho vývoja a aktualizácií sa niektoré príkazy v novších verziách aplikácie, vzhľad ovládacej obrazovky a ovládanie niektorých tlačidiel používaných na ovládanie termostatu môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto príručke.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair

- Maximale Belastung: 16A
- Kabelloser Modus: Wi-Fi 2,4 GHz
- Drahtloser Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Kein Energiemonitoring, EU-Standard,

VERBINDUNG

1. Laden Sie die Anwendung „TuyaSmart“ herunter und führen Sie sie aus
2. Registrieren und anmelden.
3. „Gerät hinzufügen“, Gerätetyp „Elektrotechnik“ auswählen, „Steckdosenleiste“ auswählen. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt.
4. Geben Sie dann Ihr WLAN-Passwort ein. Warten Sie, bis der Kreis 100 % erreicht. Sobald die Meldung „Gerät erfolgreich hinzugefügt“ angezeigt wird, können Sie Ihrem Alarm einen Namen geben und ihn über die App steuern.

AUFMERKSAMKEIT!

Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung und Aktualisierungen können einige Befehle in neueren Versionen der Anwendung, das Erscheinungsbild des Steuerbildschirms und die Funktionsweise einiger Tasten zur Bedienung des Thermostats geringfügig von den in diesem Handbuch angegebenen abweichen.



TuyaSmart



Google



Alexa

missionair